

SEGNALAZIONE STATO

DI FUNZIONAMENTO E AVARIA

TRAMITE LED

LED1 ARMATO	ACCESO FISSO	APPARECCHIO ARMATO
	LAMPEGGIO LENTO	APPARECCHIO DISARARMATO
	LAMPEGGIO VELOCE	APPARECCHIO DISARMATO MA CON FUNZIONE PRERISCALDAMENTO BRUCIATORE ATTIVA (mantenimento al 50%)
LED2 RISCALDAMENTO	SPENTO	TUTTE LE RESISTENZE OFF
	ACCESO FISSO	TUTTE LE RESISTENZE SELEZIONATE ON
	LAMPEGGIO CODIFICATO	UNA SOLA RESISTENZA ON; IL NUMERO DI LAMPEGGI = NUMERO DELLA RESISTENZA
LED3 SPARO	SPENTO	SPARO NON ATTIVO
	ACCESO FISSO	SPARO ATTIVO
	UN LAMPEGGIO	AD OGNI RIARMO DELLA MACCHINA
LED4 LAVAGGIO	SPENTO	LAVAGGIO BRUCIATORE NON IN FUNZIONE
	ACCESO FISSO	LAVAGGIO BRUCIATORE IN FUNZIONE
	UN LAMPEGGIO	AD OGNI RIARMO DELLA MACCHINA
LED5 PAUSA FORZATA	SPENTO	L'APPARECCHIO NON E' NELLO STATO DI PAUSA FORZATA
	ACCESO FISSO	APPARECCHIO IN STATO DI PAUSA FORZATA (ignorerà i comandi di sparo fino al suo termine)
	UN LAMPEGGIO	AD OGNI RIARMO DELLA MACCHINA
LED6 AVARIA (ROSSO)	SPENTO	NESSUN ALLARME
	LAMPEGGIO CODIFICATO	N. 1 LAMPEGGIO: ALLARME_LIVELLO_LIQUIDO
		N. 2 LAMPEGGI: ALLARME_SOVRATEMPERATURA_SCHEDA
		N. 3 LAMPEGGI: ALLARME_BATTERIA_ASSENTE
		N. 4 LAMPEGGI: ALLARME SONDA_DIFETTOSA
		N. 5 LAMPEGGI: ALLARME_MANCANZA_RETE
		N. 6 LAMPEGGI: ALLARME_SOVRATEMPERATURA_CALDAIA
		N. 7 LAMPEGGI: ALLARME_POMPA_GUASTA
		N. 8 LAMPEGGI: ALLARME_RESISTENZA_GUASTA

SEGNALAZIONE SONORA AVARIA

Nel momento in cui si verifica un'avarìa, l'apparecchio emetterà 10 *beep* e ripeterà la segnalazione ogni 60 min. fino al suo ripristino.

N.b. in caso di guasti "auto-ripristinanti" (batteria o 220V mancante) la sequenza dei 10 Beep potrebbe arrestarsi prima, pertanto se le segnalazioni sono irregolari nel numero di Beep o la ripetizione, significa che siamo in presenza di un "falso contatto" sulla batteria o sulla Rete 220V.