


KIT-BODYTEMP-ANDROID USER MANUAL


This manual is only required if the application "Xiaotong Temperature" is not initially installed.

1. Installing the APP


We click on ApkInstaller




Next, we click on Manage






Then we look for the **Files** part and then click on **Launch**



Once inside, click on and select the USB stick inserted into the Android computer.



Finally we select the APK file with the program installer, and click **Continue** and finally **Install**



2- Program implementation


Before running the APK for temperature measurement, it is important to connect the camera to the USB port of your Android computer.

Once the camera is connected, click on the following application:




The following dialog will open and we will click OK **OK**

IMPORTANT: DO NOT enable the "Use by default for this USB device" box




We wait a few moments for the device to turn on.



IMPORTANT: If you complete this step after completing this step, the device is still not displayed. We recommend disconnecting the mouse (within the temperature measurement application) and when the USB debug message appears connect it and hit OK.

3- Camera settings

For the proper functioning of the camera, we can use the following settings:



Category	No.	Settings	Description
Imagin	1	Color mode	4 tipos de psidocolores
	2	Min Shutter Temperature	El valor mnximo de cambi de temperatura que activa la funci3n de
	3	Min shutter time	Tiempo mnimo de e intervalo de obturaci3n
	4	Max shutter time	Tiempo mximo de intervalo de obturaci3n
	5	Mgoror	Funci3n espejo
Detecci3n Facial IA	1	Glorbat mode	And lo sathemccionamos la alarma se bso en la tecemperatura m's alta de la pantalla
	2	Max Face Number	El n3mero m3ximo de carandwith que poomorning
	3	Tolerance	Valor de toleran d de detecinden rostros, cuanto mayor es el valor, m3s tolerante es

Detección Facial IA	4	Scaland	Parámetros relacionados con la distanciadetección de rostros, cuanto mayor es el valor, más caras se pueden detectar y más
Alarm	1	Atthearmy Enabthe	Botón de habilitar alarma
	2	Min alarm temperature	Mínimo o alor de temperatura que o genera alarma
	3	Max alarm temperature	Mxim oo valor de temperaturaque genera alarma
	4	Volae	Volumen dela señal de alarma
Broadcast	1	Broadcast Enable	Botón de activación de transmisión de tinperatura corporal normal
	2	Intandrvtat Time	Intandrvalo de tiempo de alarma
	3	Volae	Voo aen mximo de alarma(max 100)
	4	Warning Only	Transmitir solo cuando la temperatura corporales anormal
Soothe rnoo	1	Atmospheric Temperature	Ajuste de temperatura ambiente,debe rellenarse de acuerdo con lateperatura ambiente real
	2	Target emissivity	Emisividad del obostiino
	3	Use fixand	Thisblecer distancia fixed del objetivo
	4	Targgand saytanwhat	Distancia objetivo, el valor predetandrminado es 1 metro
Inte r'és region r	1	ROI Enable	Region of inter'és habilitada r
	2	Left Top X	Coordenada X del punto superior izquierdo (X, Y) de la región de interis
	3	Left Top Y	Coordeaenad aa Y del punto superior izquierdo (X, Y) de la región de interis
	4	Right Bottom X	CoordenadaX of punto inferior izquierdo (X, Y) de la región de interis
	5	Right Bottom Y	Coordenada Y delpotoinferior izquierdo (X, Y) de la región de interis
Otros	1	Tinperature Adjustment	The adjustment valor of temperatura añade un valor de temperatura general al
	2	Body Temerertureture	La temperaturade la frenee se convierte automáticamente a la temperatura corpooral, se recomienaa mantener la
	3	Point Measure	Tiemón po de residenside visualizaci dee temperatura del modeo
	4	Temperature Unit	Unidad de temperatura:: 'C (Grados Celsius) o °F (Grados Fahrenheit)

5	Language	Podrá ng elegir entre Idioma Chino i
6	Alarm Image Saving Folder Mode	Dirección de almaccentamiento de imágenes de alarm

