

# MODALITÀ D'USO

## PREPARAZIONE DELLA BATTERIA

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi di rimuovere l'etichetta GIALLA situata sulla batteria. Infatti, l'attivazione completa della batteria è soggetta a reazioni chimiche dovute al contatto con l'aria.

Nel caso in cui si voglia mettere il prodotto in una scatola, si consiglia di togliere l'etichetta 1 ora prima dell'uso della batteria e di prevedere un sistema di ventilazione nella scatola per facilitare la combustione.

## USO

La batteria può essere utilizzata per alimentare i sistemi di allarme della gamma AJAX tramite il modulo di alimentazione del pannello stesso (verificare la compatibilità a livello di tensione).

Basta collegarla alla placca del pannello in una posizione ideale a livello di distanze.

## CARICARE LA BATTERIA

La batteria non è ricaricabile.

## DURATA DELLA BATTERIA

L'autonomia varia tra i 7 e i 12 mesi a seconda del tipo di batteria, del suo utilizzo e delle condizioni atmosferiche.

## ATTENZIONE!

- Non smontare o modificare la batteria.
- Non utilizzare una pila che sia deformata, con perdite, corrosa o visibilmente danneggiata.
- Se il prodotto emana odore, calore o fumo, **NON UTILIZZARLO** e scollegarlo immediatamente. L'uso di un prodotto danneggiato o di una parte di esso può causare lesioni.
- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici, bensì in contenitori per batterie destinati a questo scopo.

DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI PERDITA, DANNO, INCIDENTE O CONTROVERSIA DERIVANTE DAL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA DURANTE L'USO DELLA BATTERIA O DI UNO DEI SUOI ACCESSORI.